MUTOH

組立:取扱 説明書

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

MUTOH Drafting Machine-drafter



このたびは MUTOH Drafcompo Jr. をお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。

本製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書を よくお読みのうえ、正しく設置してお取り扱いください。

なお、本製品は十分に調整しておりますが、アフターサー ビスを依頼されます場合は、事前に本取扱説明書を基に再 度点検のうえ、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営 業所へご依頼ください。

JRA2EA3E-A-03

安全にお使いいただくために

取扱説明書内の 🛕 警告 ▲ 注意

取扱説明書に記載している表示の内容を危険度の高さに応じて次の2段階に分類しています。 以下の警告用語が持つ意味を理解し、本書の内容(指示)にしたがってください。

一企警告

誤った取扱いをした際に『使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される』内容です。

一瓜 注意

誤った取扱いをした際に「使用者が障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が 想定される」内容です。

- 🕰 注意


- ◆製図板には、磁気を使用したカードやディスク等を置かないでください。
- ◆本機は絶対に分解または改造しないでください。

1 付属品

梱包内容と現品の照合をしてください。


本体カバー1 枚	六角棒レンチ] 本
ドラフティングプレート	ドライバ] 本
500mm······2 枚、 300mm······2 枚	保証書 枚
字消し板(ステンレス製)1枚	取扱説明書(本書))枚

2 各部名称



3 各部機能と操作方法

ご使用の際は、縦レールの裏側にある蝶ネジと樹脂スペーサは、輸送用の固定ですので、取り外して使用してください。



角度固定レバーがフリーのときにインデックスレバーを操作してハンドルを回すことで、スケールは自由に回転します。

インデックス・レバー

ロック


ハンドル

●15°単位の角度

基準線固定レバ-

±4°の範囲が動かせます。

角度固定レバーを反時計方向に回し てフリーにし、インデックス・レバー を押し、ハンドルを インデックス・ 回転させると、ヘッド 部はスケールと一緒に 回ります。15°ごとの任意の角度(た とえば 0°、15°、30°、…) で親指を 離すとスケールはそのまま、15°ごと の角度で固定されます。



215°以外の角度で固定する場合


取りができます。上の図ではバーニヤ目盛の 0 が

12°と 13°の間にあり、バーニヤ目盛の 0 以外の目

盛線と分度盤の目盛線が一致しているところは 20°

15°間隔以外の角度で固定する場合、 インデックス・レバーを上方に軽く押 し上げると、親指を離してもフリー (ニュートラル) の状態になります。 分度盤を見ながら希望角度まで回し て、角度固定レバーをロックします。

4 スケールの交換



スケール固定モールを指で緩めスケール取付板の溝に差し込みます。ス トッパに当たったら固定モールを締めてください。この時、スケール固定 モールを指で上から軽く押さえると簡単に入ります。

付属しているスケールは 1/1×1/2 の目盛仕様です。このほかに、 1/3×1/4・1/3×1/5・1/5×1/6・1/2.5×1/5 が別売りでを用意されてい

います。お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業所までお問い合わせ ください。

なので、12°20′を表します。


-▲ 注意

- ◆ドラフター・スケールを硬いものに当てたり、落としたりしないよ うにしてください。
- ◆ドラフター・スケールは温度・湿度により伸縮します。真夏・真冬 など室温、湿度の急激な変動により、スケールが浮いたり 密着が悪 くなる場合があります。直角調整ネジを緩めると平らに戻ります。 「6. 縦・横スケールの直角調整」を参照してください。



5 フローティングの調整

◆フローティング装置はあらかじめ調整してありますので、必要な場 合に調整してください。



ヘッド部を製図板からフロートさせたときに、構スケールと製図板が平行 になるように調整します。調整はまず製図板を水平にして、スケールは製 図板に密着させてください。次に、六角棒レンチで調整ネジを時計方向へ半 回転させ、スケールの密着状態を見ながら小刻みに半回転ずつ調整します。 最後に、スケールを浮かせてフロート状態を確認してください。 スケールが製図板面から平行にフロートしたら調整は完了です。













株式会社 ムトー エンジニアリング

6 縦・横スケールの直角調整

約 250mm

7 製品のお手入れについて

ウェイトを固定してから移設してください。

8 保証書とアフターサービスについて

● 梱包箱に保証書がついています。お確かめください。

❸ 保証期間は、お買い上げ日より、1年間です。

所までお問い合わせください。

-▲注意

動適当な大きさの用紙を製図板に貼り、横スケールに沿って細い基準線を引きます。

スケールを破損する場合がありますので、直角調整ネジは強く締めすぎないでください。

ドラフターをご使用になる場合、次のような点に注意して手入れを行ってください。

分は、シンナーなど、樹脂部を侵すものでの拭きとりはしないでください。

②スケールや、レールの摺動部などは、やわらかい布等で拭いてください。またスケールなどの樹脂部

⑤ドラフターは精密機械です。直射日光や高温・高湿でのご使用および長期間の保管はさけてください。

ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業所にお問い合せください。

2 弊社では、ドラフターを末永く、また安全にご使用いただけますよう、年に1度か2度の定期点検を

◆ 保証期間中に保証の範囲内で修理を依頼されるときは、保証書を添えて、お買い上げの販売店また

⑤ 保証期間が経過した場合、および保証の適用を除外された故障の場合でも迅速確実に修理いたしま

す。ただしこの場合には実費のご負担をお願いします。(詳細は保証書をご参照ください)

はお近くの弊社営業所に依頼してください。無償で修理させていただきます。

おすすめしております。アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業

❸ ホコリなどによる異音や故障をさけるため、ご使用後は付属品の本体力バーをかけてくだい。 ④ドラフターを移設する時は、ドラフター・ヘッドが動かないように蝶ネジ(3の注意文章に記載)で

●ドラフターおよび製図板上には、物を置かないようにしてください。

❸ 線とスケールが合っていない場合は、図のように縦スケールの直角調整ネジをゆるめ、縦スケールと 基準線をピッタリ合わせてネジを締めつけます。このとき、横スケールのネジも必ず締めつけるよう

縦スケール

②インデックスレバーを動かしてスケールを時計回りに90°回転させます。

営業所

〒154-8560 東京都世田谷区池尻 3-1-3 TEL (03) 6758-7120 (代表)

首都圏営業所 〒154-8560 東京都世田谷区池尻 3-1-3 TEL (03) 6758-7130 FAX (03) 6758-7139 TEL (052) 761-5681 中部営業所 〒464-0055 愛知県名古屋市千種区姫池通 2-8 FAX (052) 752-1628

〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町 1-1-8 (第一火災千里中央ビル 1F)

HOME PAGE http://www.mutoheng.com ●保守・サービスのご用命は上記までご連絡ください。

DDD 12YM3-1 P500S DR-45643

TEL (06) 6871-9191

FAX (06) 6871-9199

MUTOH